

QUNDIS WHE30 / WHE37

Elektronischer Heizkostenverteiler



Ablesung und angezeigte Werte


Die Anzeige wechselt fortlaufend in der dargestellten Reihenfolge und enthält folgende Werte:

Segmenttest




Alle Anzeigeelemente werden für einen Displaytest kurz eingeblendet.

Aktueller Verbrauch




Der aktuelle Verbrauch seit dem letzten Stichtag. Am Stichtag wird dieser Wert als Vorjahreswert gespeichert und der Zähler beginnt wieder bei 0. **Dies ist der Wert für die Zwischenablesung.**

Stichtag




Das Datum des Stichtages in der Form Tag.Monat. Der Stichtag ist der jährlich wiederkehrende Zeitpunkt, zu dem die Abrechnungsperiode endet. Am nächsten Tag beginnt der Zähler wieder bei 0.

Vorjahresverbrauch



Der Verbrauch der letzten Abrechnungsperiode. Im ersten Jahr wird hier 0000 angezeigt. **Dies ist der Wert für die Jahresablesung.**

Kontrollzahl



Die Kontrollzahl wird aus verschiedenen Daten des Gerätes gebildet und dient der Ablesefirma zu Kontroll- und Prüfzwecken.