

1.3.2 Die Digital Anzeigen für Sontex 565 / 566

Im Betriebszustand kann die Anzeige deaktiviert werden. Durch Betätigung der Bedientaste bleibt die Anzeige zwei Minuten lang sichtbar. Auf Wunsch ist der Heizkostenverteiler auch mit Daueranzeige **24h/24h** oder einer automatisch durchlaufenden Anzeige erhältlich.

Verbrauchswert Einheitsskala



Bei den Heizkostenverteilern mit der Einheitsskala erscheint auf der linken Seite der Index **u** für unit. Wenn der Index **u** nicht angezeigt wird, handelt es sich um einen Heizkostenverteiler mit der Produktskala.

Verbrauchswert Produktskala



Bei der Inbetriebnahme des Gerätes ist dieser Wert normal auf 000000. Nach dem Erreichen des Wertes 999999 beginnt die Zählung wieder automatisch bei 000000.

Stichtagswert (Einheitsskala oder Produktskala)




Mit dem Index **Sd** wird der Verbrauchswert bei Einheitsskala oder bei Produktskala, der am Stichtag um Mitternacht abgespeichert worden ist, angezeigt.



Wenn bei einem Neugerät der Stichtag noch nicht erreicht ist, wird 000000 angezeigt.

Prüfzahl



Mit dem Index **CC** wird die Prüfzahl für die Plausibilitätsüberprüfung der manuellen Ablesung angezeigt.